



Breite: Messen Sie von der Mitte des Rahmens links bis zur Mitte des Rahmens rechts. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob die Stoffbahn am Fenstergriff vorbeilaufen kann.

Die von Ihnen angegebene Breite bezieht sich auf die Breite des Stoffteiles. Es kommt noch der Mechanismus dazu, der ca. 2cm links und 2cm rechts absteht.

Höhe: Messen Sie ab Oberkante des Rahmens oben bis zur Unterkante des Rahmens unten.

