

Montageanleitung für Kettenmechanismus

- 1.** Ausmessen und Anzeichnen der Montagestelle der Halterungen des Rollos an der Wand oder Decke



- 2.** Bohren der Bohrlöcher für die Dübel und Schrauben



- 3.** Anschrauben der Raffrollo-Halterungen



- 4.** Die Schiene des Rollos vorne in die Halterung setzen und leicht gegen die Wand drücken



- 5.** Den Haken in die hintere Schienenleiste einhaken



ACHTUNG!

Es gibt auch eine Möglichkeit, Rollos am Fensterrahmen zu hängen (ohne Bohren) mit speziellen Halterungen, welche auf die Oberseite des Fensterrahmens aufgelegt werden. Als Zubehör erhältlich. Sie finden es in unserem Shop unter der Kategorie Raffrollos Zubehör

Das Waschen des Rollos

Das Rollo ist an der Aluschiene mit einem Klettband angebracht. Um es zum Waschen zu entfernen gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Lösen Sie das Rollo von den Wandhalterungen
- Legen Sie es sich in voller Länge hin
- Entfernen Sie die waagerechten Stäbe, öffnen Sie die Knoten der Bänder und lösen das Rollo von der Aluschiene ab (Klettband)

Das Rollo ist nun bereit zum Waschen. Bitte beachten Sie die Wasch- und Pflegeanleitung des Stoffes. Nach dem Waschen und Bügeln kletten Sie den Stoff wieder an die Aluschiene, fügen die Stäbe wieder ein und kneten die Bänder, welche durch die Ösen geführt werden müssen, wieder an. Achten Sie darauf, dass die Bänder die gleiche Länge haben müssen. Die Montage lässt sich am besten auf dem Boden oder Tisch durchführen.

