



Zur Breite der Fensternische addieren Sie auf jeder Seite genau 7 cm, um die richtige Breite des Raffrollos zu erhalten.

Die Höhe des Raffrollos ergibt sich aus der Höhe der Fensternische plus minimal 10 cm von der Oberkante der Nische und plus minimal 8 cm von der unteren Kante der Nische.

Wenn Sie nicht über den erforderlichen Platz verfügen (10 cm von der Oberkante und 8 cm von der Unterkante der Fensternische), wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

