



Die Seitengriffe in die Träger schieben.



Doppelseitiges Klebeband aufkleben.
Die Sicherung beseitigen.



Das Gehäuse mit dem Mechanismus halten, die Kette spulen, wie es auf dem Bild demonstriert wurde *die beschriebene Situation betrifft die Montage des Kettenzuggetriebes auf der linken Seite, wenn Sie den Kettenzug rechts montieren wollen, spulen Sie die Kette in die umgekehrte Richtung.



Den Mechanismus und den Stopfen beidseitig ins Rohr stecken.



Das Rollo mit montierten Trägern an den Fensterrahmen hängen.



Das Klebeband der Größe der Magnete (Spannplättchen) zuschneiden und aufkleben



Den unteren Rand aus der Rollokassette ziehen und die Spannblättchen drauf kleben.
Das Stahlband ans Fensterrahmen kleben.