



HUB-01

BREL HOME Hub – USB-WLAN-Dongle



Inhaltsverzeichnis

Technische Spezifikationen

Technische Daten des HUB-01
Merkmale des HUB-01

Installieren Sie den Hub in der App


Laden Sie die BREL HOME-App herunter
Konto erstellen und anmelden
Hub mit Bluetooth installieren

Fügen Sie die Motoren in der App hinzu

Bidirektionale Motoren

Technische Daten und Funktionen

HUB-01



Technische Daten

Größe	132,2 x 75 x 36 (mm)
Verbindung	USB-A
Internet	2,4 GHz
Frequenz	WLAN 433,92 MHz


Status des HUB

—————	Constant blauw	Werkt prima
- - - - -	Langzaam knipperend rood	Wifi is verbroken
- - - - -	Langzaam knipperend geel	Wifi is verbonden
.....	Snel knipperend rood	Hub resetten
- - - - -	Langzaam knipperend paars	Bezig met koppelen
- - - - -	Langzaam knipperend groen	Bezig met updaten

Laden Sie die BREL HOME-App auf ein Apple-Gerät herunter

Laden Sie die BREL HOME-App herunter.

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store nach BREL HOME.




Installieren Sie die App und öffnen Sie die App im App Store.

< Zoek



< Zoek



Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich

an. Klicken Sie auf „Konto erstellen“. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf „Konto erstellen“. Das Konto wurde nun erstellt.



✉ E-mailadres

🔒 Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten](#)

[Maak een account aan](#)

✉ Brel@home.com



Passwords must be at least 8 characters.

Inloggen

Maak een account aan

Laden Sie die BREL HOME-App auf ein Apple-Gerät herunter

Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, die Sie gerade beim Erstellen eines Kontos eingegeben haben, und klicken Sie auf „Anmelden“. Erlauben Sie den Zugriff auf Bluetooth, Standort und lokale Netzwerke.






✉ Brel@home.com



Wachtwoord vergeten

Maak een account aan

Inloggen



Um den Bluetooth-Hub zu finden, ist ein Zugriff auf Bluetooth erforderlich.


Um den Timer für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang einzustellen, ist ein Standortzugriff erforderlich.

Für die Verbindung zum Hub ist der Zugriff auf lokale Netzwerke erforderlich.

Laden Sie die BREL HOME-App auf ein Android-Gerät herunter

Laden Sie die BREL HOME-App herunter.

Scannen Sie den QR-Code oder finden Sie das BREL HOME im Playstore.



Installieren Sie die App und öffnen Sie die App im Playstore.



Brel Home
Brel Motors

Installieren



Brel Home
Brel Motors

Verwijderen

Openen

Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich

an. Klicken Sie auf „Registrieren“. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf „Registrieren“. Das Konto wurde nun erstellt.



E-mailadres

brel@home.com

Wachtwoord

.....|

Inschrijven

Passwords must be at least 8 characters.

Aanmelden

Inschrijven

Laden Sie die BREL HOME-App auf ein Android-Gerät herunter

Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, die Sie gerade beim Erstellen eines Kontos eingegeben haben, und klicken Sie auf „Anmelden“. Erlauben Sie den Zugriff auf Standort und Fotos und Medien.



✉ brel@home.com ✕

🔒| 🔴

Inschrijven

Aanmelden



Brel Home toegang geven tot foto's en media op je apparaat?

Toestaan

Niet toestaan



Brel Home toegang geven tot de locatie van dit apparaat?

Tijdens gebruik van de app

Alleen deze keer

Niet toestaan

Hub mit Bluetooth installieren

Schritt

1 Schließen Sie die BREL HOME-App vollständig.

Schritt

2: Verbinden Sie den Hub mit dem Stromnetz.

Schritt 3



Öffnen Sie die BREL HOME-App und wählen Sie den in der App gefundenen Bluetooth-Hub aus, um ihn hinzuzufügen.



Schritt 4

Geben Sie das WLAN-Passwort des eingegebenen 2,4-GHz-Heimnetzwerks ein.



Wenn Sie nicht mit einem (2,4-GHz-)Netzwerk verbunden sind, erhalten Sie eine Fehlermeldung.




Hub mit Bluetooth installieren

Schritt

5 Der Hub stellt eine Verbindung her. Während der Verbindung blinkt das Licht des Hubs in mehreren Farben. Erst rot und dann grün. Wenn der Hub hinzugefügt wurde, leuchtet das Licht durchgehend blau.



Geben Sie dem Hub einen Namen und klicken Sie auf „Speichern“. Der Hub ist nun hinzugefügt.




Brel Home hub bluetooth

ACHTUNG! Der Hub ist nur in den „Standorteinstellungen“ sichtbar und nicht in dem Raum, in dem Sie den Hub hinzugefügt haben.

Schritt 6: Raum erstellen


Klicken Sie auf „Raum hinzufügen“.

Geben Sie ihm einen Namen und klicken Sie auf „Fertig“.




Fügen Sie bidirektionale Motoren in der App hinzu

Hinzufügen eines bidirektionalen Motors Klicken Sie auf den Raum, in dem Sie den entsprechenden Motor hinzufügen möchten, und klicken Sie auf „Neues Gerät hinzufügen“.



Klicken Sie noch einmal auf „Neues Gerät hinzufügen“ und wählen Sie „Motor mit Fernbedienung“.



Fügen Sie bidirektionale Motoren in der App hinzu

Überprüfen Sie anschließend, ob das Gerät richtig eingeschaltet ist, und wählen Sie den Hub aus, an den Sie den Motor anschließen möchten. Drücken Sie dann „Start“.

Befindet sich hinter der Nabe kein Häkchen oder ist der Name der Nabe hellgrau? Trennen Sie den Hub vom Stromnetz, warten Sie 15 Sekunden und schließen Sie den Hub wieder an das Stromnetz an. Stellen Sie sicher, dass die Nabe durchgehend blau leuchtet. Ansonsten der HubBrel Home Hub wieder hinzugefügt werden.

< Terug Nieuw apparaat toevoegen

Stap 1

Controleer of het apparaat correct is ingeschakeld

Stap 2

Selecteer de router om te koppelen en druk op 'Start'

Brel Home Hub




Beginnen

Wählen Sie den Markisentyp aus und klicken Sie auf „Start“. Wählen Sie dann aus, wie Sie den Motor koppeln möchten: „Mit der Fernbedienung“ oder „Mit dem Motor“.

< Terug Nieuw apparaat toevoegen

- Roller Blinds
- Venetian Blinds
- Roman Blinds
- Honeycomb Blinds
- Roller Shutter
- Awning
- Curtain
- Curtain LH
- Curtain RH
- TDBU
- Wood Shutter
- Triangle Bleated Blind

Als je de motor al op afstand hebt geïnstalleerd, selecteer je 'koppel met afstandsbediening'. Zo niet, selecteer dan 'koppel met motor'.



Beginnen


Met de afstandsbediening

Met de motor

Fügen Sie bidirektionale Motoren in der App hinzu

Kopplung über die Fernbedienung Stellen

Sie die Fernbedienung auf den richtigen Kanal ein. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung, um auf die P2-Taste zuzugreifen. Drücken Sie 1x die P2-Taste. Der Motor geht auf und ab. Drücken Sie die P2-Taste noch einmal. Der Motor geht auf und ab. Anschließend 1x auf „Pair“ in der App drücken. Bei erfolgreicher Kopplung läuft der Timer ab und der Motor fährt 2x hoch und runter.



19 s

Apparaat toegevoegd

Paar

Nach der Meldung „Gerät hinzugefügt“ müssen Sie dem Produkt einen Namen geben und auf „Fertig“ klicken.

Nieuw apparaat toevoegen

Klaar



Naam

Vouwgordijn

Kamer


Woonkamer

Fügen Sie bidirektionale Motoren in der App hinzu


Kopplung über den Motor

Motor mit Akku: Drücken Sie die P1-Taste am Motorkopf für 3 Sekunden. Der Motor geht auf und ab. Anschließend 1x auf „Pair“ in der App drücken. Bei erfolgreicher Kopplung läuft der Timer ab und der Motor fährt 2x hoch und runter.

Motor 230 Volt: Schalten Sie den Motor spannungsfrei. Warten Sie 15 Sekunden und schließen Sie den Motor wieder an das Stromnetz an. Der Motor geht auf und ab. Anschließend 1x auf „Pair“ in der App drücken. Bei erfolgreicher Kopplung läuft der Timer ab und der Motor fährt 2x hoch und runter.



Nach der Meldung „Gerät hinzugefügt“ müssen Sie dem Produkt einen Namen geben und auf „Fertig“ klicken.





BREL-HOME

Voltastraat 86

7006 RW

Doetinchem

info@brel-home.com

0314-680448